

## Betriebsanleitung



Abbildung ähnlich

## Universal-Kippmulde

## **Inhaltsverzeichnis**

1. Allgemeine Hinweise .....	3
2. Sicherheitshinweise .....	3
3. Technische Daten .....	4
4. Produktbeschreibung .....	4
5. Betrieb .....	4
6. EG Konformitätserklärung.....	5

## 1. Allgemeine Hinweise

Diese Betriebsanleitung enthält alle erforderlichen Angaben für einen störungsfreien Betrieb. Die Hinweise und Anweisungen dieser Betriebsanleitung sind einzuhalten und zu beachten.

Bei Beachtung der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechend der Betriebsanleitung haften wir im Rahmen unserer Gewährleistungsbedingungen.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung an einem sicheren Ort auf. Sie ist für den praktischen Gebrauch bestimmt und sollte dem Anwender am Einsatzort zur Verfügung stehen.

Ohne Genehmigungen des Herstellers dürfen keine Veränderungen, An- oder Umbauten am Produkt vorgenommen werden. Für Veränderungen ohne Genehmigung des Herstellers wird keine Haftung übernommen und die Gewährleistung erlischt.

## 2. Sicherheitshinweise



Personen, die mit der Universal-Kippmulde arbeiten, müssen mit dem Inhalt der Betriebsanleitung vertraut sein.



Es ist verboten unter schwebende Lasten zu treten!  
Der gesamte Handhabungsbereich darf bei angehobener Kippmulde nicht betreten werden.



Die Kippmulde verändert den Lastschwerpunkt.  
Bitte beachten Sie das Traglastdiagramm des verwendeten Gabelstaplers.

### **3. Technische Daten**

- Traglast: bis 2000 kg
- Inhalt: von 0,2 m<sup>3</sup> bis 2,2 m<sup>3</sup>

### **4. Produktbeschreibung**

- Universal-Kippmulde
- Abrutschsicherung: Kette
- Selbstkippfunktion: Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus
- Stapler,- und materialschonende Entleerung über Abrollkufen
- Zur Sammlung und Transport von Schüttgütern aller Art

### **5. Betrieb**

Sie fahren mit den Zinken des Staplers in die Einfahrtaschen der Kippmulde ein. Anschließend sichern Sie den Kipper mit der mitgelieferten Kette gegen Abrutschen von den Gabelzinken.

Der Typ UKM kann per Seilzug vom Fahrersitz aus entriegelt und entleert werden.

## EG Konformitätserklärung

Der Hersteller: Wagner GmbH  
Annabergstr. 92  
D-45721 Haltern am See  
Tel.: +49 (0) 2364/92092  
Fax: +49 (0) 2364/9209-41

Email: info@wagner-haltern.de  
Web: www.wagner-haltern.de

Erklärt hiermit, dass folgendes Produkt:

Produktbezeichnung: Universal-Kippmulde  
Typenbezeichnung: UKM  
Baujahr: 2013

Allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG) entspricht.

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

DIN EN 12100-1 Sicherheit von Maschinen- Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze, Teil 1: Grundsätzliche Terminologie, Methodik

DIN EN 12100-2 Sicherheit von Maschinen- Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze, Teil 2: Technische Leitsätze und Spezifikationen

Name des Dokumentationsbevollmächtigten: Martin Wagner

Adresse des Dokumentationsbevollmächtigten: siehe Adresse des Herstellers

Haltern,

07.05.2013

Datum

Martin Wagner (Geschäftsführer)

Unterzeichner und Angaben zum Unterzeichner

  
Unterschrift