

Betriebsanleitung



Abbildung ähnlich

Kompakt-Kippwagen

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Hinweise	3
2. Sicherheitshinweise	3
3. Technische Daten	4
4. Produktbeschreibung	4
5. Betrieb	4
6. EG Konformitätserklärung.....	5

1. Allgemeine Hinweise

Diese Betriebsanleitung enthält alle erforderlichen Angaben für einen störungsfreien Betrieb. Die Hinweise und Anweisungen dieser Betriebsanleitung sind einzuhalten und zu beachten.

Bei Beachtung der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechend der Betriebsanleitung haften wir im Rahmen unserer Gewährleistungsbedingungen.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung an einem sicheren Ort auf. Sie ist für den praktischen Gebrauch bestimmt und sollte dem Anwender am Einsatzort zur Verfügung stehen.

Ohne Genehmigungen des Herstellers dürfen keine Veränderungen, An- oder Umbauten am Produkt vorgenommen werden. Für Veränderungen ohne Genehmigung des Herstellers wird keine Haftung übernommen und die Gewährleistung erlischt.

2. Sicherheitshinweise



Personen, die mit dem Kompakt-Kippwagen arbeiten, müssen mit dem Inhalt der Betriebsanleitung vertraut sein.



Es ist verboten unter schwebende Lasten zu treten!
Der gesamte Handhabungsbereich darf bei angehobenem Kippwagen nicht betreten werden.



Der Kippwagen verändert den Lastschwerpunkt.
Bitte beachten Sie das Traglastdiagramm des verwendeten Gabelstaplers.

3. Technische Daten

- Traglast: bis 400 kg
- Inhalt: von 0,2 m³ bis 1,0 m³

4. Produktbeschreibung

- Kompakt-Kippwagen
- Zur Sammlung und zum Transport von leichten Schüttgütern, Folien und Kartonagen
- Abrutschsicherung: Kette
- Kippfunktion: Manuell per Hand
- Gefertigt gemäß UVV
- Inkl. EG- Konformitätserklärung und CE-Zeichen

5. Betrieb

Sie fahren mit den Zinken des Gabelstaplers in die Einfahrtaschen des Kippwagens ein.

Anschließend sichern Sie den Wagen mit der mitgelieferten Kette gegen Abrutschen von den Zinken.

Am Bestimmungsort entriegeln Sie den KKW und kippen ihn dann per Hand. Alternativ wird der Kompakt- Kippwagen als manueller Schiebewagen eingesetzt.

Die Bodenentleerung erfolgt auch hier manuell per Hand.

EG Konformitätserklärung

Der Hersteller: Wagner GmbH
Annabergstr. 92
D-45721 Haltern am See
Tel.: +49 (0) 2364/92092
Fax: +49 (0) 2364/9209-41

Email: info@wagner-haltern.de
Web: www.wagner-haltern.de

Erklärt hiermit, dass folgendes Produkt:

Produktbezeichnung: Kompakt-Kippwagen
Typenbezeichnung: KKW
Baujahr: 2013

Allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG) entspricht.

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

DIN EN 12100-1 Sicherheit von Maschinen- Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze, Teil 1: Grundsätzliche Terminologie, Methodik

DIN EN 12100-2 Sicherheit von Maschinen- Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze, Teil 2: Technische Leitsätze und Spezifikationen

Name des Dokumentationsbevollmächtigten: Martin Wagner
Adresse des Dokumentationsbevollmächtigten: siehe Adresse des Herstellers

Haltern,

07.05.2013
Datum

Martin Wagner (Geschäftsführer)
Unterzeichner und Angaben zum Unterzeichner



Unterschrift