

Betriebsanleitung



Abbildung ähnlich

Gitterboxenwender

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Hinweise	3
2. Sicherheitshinweise	3
3. Technische Daten	4
4. Produktbeschreibung	4
5. Betrieb	4
6. EG Konformitätserklärung.....	5

1. Allgemeine Hinweise

Diese Betriebsanleitung enthält alle erforderlichen Angaben für einen störungsfreien Betrieb. Die Hinweise und Anweisungen dieser Betriebsanleitung sind einzuhalten und zu beachten.

Bei Beachtung der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechend der Betriebsanleitung haften wir im Rahmen unserer Gewährleistungsbedingungen.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung an einem sicheren Ort auf. Sie ist für den praktischen Gebrauch bestimmt und sollte dem Anwender am Einsatzort zur Verfügung stehen.

Ohne Genehmigungen des Herstellers dürfen keine Veränderungen, An- oder Umbauten am Produkt vorgenommen werden. Für Veränderungen ohne Genehmigung des Herstellers wird keine Haftung übernommen und die Gewährleistung erlischt.

2. Sicherheitshinweise



Personen, die mit dem Gitterboxenwender arbeiten, müssen mit dem Inhalt der Betriebsanleitung vertraut sein.



Es ist verboten unter schwebende Lasten zu treten!
Der gesamte Handhabungsbereich darf bei angehobenem Gitterboxenwender nicht betreten werden.



Der Gitterboxenwender verändert den Lastschwerpunkt.
Bitte beachten Sie das Traglastdiagramm des verwendeten Gabelstaplers.

3. Technische Daten

- Konstruktion aus 6mm Stahlblech
- Eigengewicht 120 kg
- Einfahrtaschenmaß 47 x 388 mm

4. Produktbeschreibung

- Gitterboxenwender für Frontstapler
- Für Euro-Gitterboxen
- Auslöser per Seilzug
- inkl. Sicherungskette



Der Gitterboxenwender ist nur zum Gebrauch an Frontstaplern geeignet.

5. Betrieb

Sie fahren mit den Zinken des Staplers in die Einfahrtaschen des Gitterboxenwenders ein. Anschließend unterfahren Sie die Gitterbox und steigen vom Fahrersitz ab.

Mit der mitgelieferten Kette sichern Sie den Gitterboxenwender gegen das Abrutschen von den Staplerzinken, indem Sie diese am Gabelträger befestigen. Durch Betätigen des Hebelverschlusses rasten die seitlichen Profile in den Ecken der Gitterbox ein.

Der Gitterboxenwender ist nun betriebsbereit.

Die Entleerung erfolgt vom Fahrersitz aus über den Seilzug, mit dem der Wender entriegelt wird, so dass die Box selbsttätig nach vorne kippt.

Nach der Entleerung kann die hängende Gitterbox durch Absenken des Gabelträgers und gleichzeitiger Rückwärtsfahrt wieder in ihre Ausgangsstellung gebracht werden.

EG Konformitätserklärung

Der Hersteller: Wagner GmbH
Annabergstr. 92
D-45721 Haltern am See
Tel.: +49 (0) 2364/92092
Fax: +49 (0) 2364/9209-41

Erklärt hiermit, dass folgendes Produkt:

Produktbezeichnung: Gitterboxenwender
Typenbezeichnung: GW
Baujahr: 2013

Allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG) entspricht.

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

DIN EN 12100-1 Sicherheit von Maschinen- Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze, Teil 1: Grundsätzliche Terminologie, Methodik

DIN EN 12100-2 Sicherheit von Maschinen- Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze, Teil 2: Technische Leitsätze und Spezifikationen

Name des Dokumentationsbevollmächtigten: Martin Wagner
Adresse des Dokumentationsbevollmächtigten: siehe Adresse des Herstellers

Haltern,

07.05.2013
Datum

Martin Wagner (Geschäftsführer)
Unterzeichner und Angaben zum Unterzeichner


Unterschrift