

WAGNER

SchulungsCenter

Staplerschein-Prüfungsfragen

Mit unserem DEKRA-zertifizierten Schulungspersonal
kommen Sie **günstig** und **sicher**
zu Ihrem **Staplerschein**



Jetzt online für die nächste
Staplerschein-Schulung
anmelden:

www.wagner-haltern.de



Infos unter:

Wagner GmbH, Annabergstraße 92, 45721 Haltern am See, Tel. 02364/920930, www.wagner-haltern.de

Können Sie aus Sicherheitsgründen den Aufenthalt von Personen unter dem hochgefahrenen Lastaufnahmemittel dulden?

- nein
- ja, aber nur kurzzeitig
- ja, wenn ich die Feststell-/ Handbremse angezogen habe




Woher weiß ein Staplerfahrer welches Lastgewicht er dem Stapler zumuten darf?

- auf Grund seiner Erfahrung
- in dem er am Tragfähigkeitsdiagramm /an der Lasttabelle entsprechend des Lastarms und der Hubmashöhe die zulässige Traglast ermittelt
- er beobachtet, ob die Hinterräder des Staplers vom Boden abheben

Wie lang darf der Lastschwerpunkt Abstand = Lastarm bei einem Lastgewicht von 1200 kg höchstens sein?

In mm _____

Eine Kiste von 2000 kg Gewicht steht zum Abtransport bereit. Der Lastarm beträgt 500 mm. Darf sie nach dem Diagramm (vorherige Frage) transportiert werden?



- ja
- nein

Darf ein dieselbetriebener Gabelstapler in Hallen betrieben werden?

- nein
- ja
- ja, wenn der Gabelstapler mit einem Rußfilter ausgestattet ist



Wer ist für die Fahrweise eines Flurförderzeuges in erster Linie hauptverantwortlich?

- der Fahrer
- der Vorgesetzte



Warum muss der Zündschlüssel beim Verlassen des Flurförderzeuges abgezogen werden?

- damit der Zündschlüssel nicht entwendet werden kann
- damit das Licht am Flurförderzeug nicht versehentlich eingeschaltet bleibt
- um die Benutzung durch Unbefugte auszuschließen



In welchem Abstand sind Flurförderzeuge durch einen Sachkundigen mindestens zu prüfen?

- alle 2 Jahre
- nach Bedarf, jedoch mindestens 1 mal jährlich
- alle 6 Monate



Was ist das Tragfähigkeitsschild?

- Transportbegleitschein für schwere Lasten
- Hilfsmittel zur Ermittlung der Tragfähigkeit bei verschiedenen Lastschwerpunktabständen und Hubhöhen
- Fabrikschild mit Angabe des Eigengewichtes und der Tragfähigkeit

Wie nennt man ein Hubgerüst, welches aus einem Innenmast, Mittelmast und Außenmast besteht?

- Einfach- Hubgerüst
- Zweifach- Hubgerüst
- Dreifach-Hubgerüst



Wann ist ein Lastschutzgitter notwendig?

- gar nicht
- beim Transport von Kleinteilen, die auf den Fahrer herabfallen könnten
- immer dann, wenn auch ein Fahrerschutzdach erforderlich ist



Welche Abmessungen hat eine Europalette bzw. eine Eurogitterbox?

- 1200x1000 mm
- 1200x800 mm
- 1400x800 mm



Unter welchen Voraussetzungen ist am Gabelstapler ein Fahrerschutzdach erforderlich?

- als Regenschutz, wenn der Stapler auch im Freien eingesetzt wird
- das Fahrerschutzdach ist immer erforderlich
- wenn Güter gestapelt werden, die auf den Fahrer herabfallen können



Wagner bildet Staplerfahrer aus:

Diese Beispielfragen geben Ihnen einen ersten Eindruck in die **Staplerscheinprüfung**.

Wagner bietet qualifizierte **Staplerschein** - Schulungen, die durch unser DEKRA- zertifiziertes Schulungspersonal durchgeführt werden.

Die Schulungen finden mehrmals im Monat statt (Termine finden Sie unter www.wagner-haltern.de/schulungcenter).

Wir bieten zudem auch **Staplerschulungen** bei Ihnen vor Ort an.

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie!